

YASHICA ELECTRO 35

Si están oxidados o sulfatados, debemos seguir unos pasos para la limpieza de los contactos (muelle interno de la cámara y tapa).
1º Con un bastoncillo de algodón, pincel y con alcohol. retiramos los residuos incrustados. **2º** Si no hemos conseguido eliminarlo podemos hacer una mezcla con una cucharilla de Bicarbonato sódico añadiendo agua hasta hacer una pasta, lo distribuimos por la zona afectada y lo dejamos media hora, con un pincel desprendemos toda las impurezas y limpiamos con un bastoncillo humedecido en agua varias veces hasta dejarlo limpio de impurezas y secamos con papel de cocina toda la zona. **3º** Si quedan restos de óxidos en la zona procederemos con una lija fina y un soporte (bolígrafo) lo pegamos con cinta de doble cara y lo introducimos con un movimiento suave giratorio para eliminar la capa de óxido. **4º** Limpiamos finalmente con un bastoncillo o pincel y alcohol la zona afectada eliminando residuos. Instalamos finalmente la pila y procederemos a ver si la cámara funciona correctamente. En una segunda parte veremos como desmontar la parte frontal de la lente y limpiar las lentes internas, laminillas del obturador aceitosas y diafragma.

